


# SISTEMI ANTI-DENIAL OF SERVICE IN AMBIENTI ANONIMI BASATI SU ZK-SNARK

Relatore:  
**Prof. Paolo Bellavista**

Presentata da:  
**Straccali Leonardo**

# Zero Knowledge Proof

Capacità di dimostrare l'esecuzione corretta di un algoritmo senza dover rivelare i dati in ingresso




# zk-SNARK

Zero-Knowledge | Succinct | Non-Interactive | Argument of Knowledge



Tempo  
creazione



2.3 s

Dimensione  
prova




288 byte

Tempo  
Verifica




10 ms




# Anti-DoS in ambiente anonimo


ambiente ordinario



ambiente anonimo



# RLN




# RLN - Registrazione

# -> Poseidon Hash




Merkle Tree




# RLN - Interazione

SSS  
Share



# RLN - Interazione

SSS  
Share



$$L(x) = \sum_{j=0}^k y_j \ell_j(x).$$

$$\ell_j(x) = \frac{(x - x_0) \dots (x - x_{j-1}) (x - x_{j+1}) \dots (x - x_k)}{(x_j - x_0) \dots (x_j - x_{j-1}) (x_j - x_{j+1}) \dots (x_j - x_k)}$$
$$= \prod_{\substack{0 \leq m \leq k \\ m \neq j}} \frac{x - x_m}{x_j - x_m}.$$




# Prototipo

**Obbiettivo:** Applicare il protocollo RLN a una struttura di tipo Client/Server in ambiente anonimo\*

**Linguaggi usati:** TypeScript, Circom

**Librerie usate:** Rlnjs, Rln-circuit, Socket.IO, Circom lib

**Tecnologie usate:** Node.js, Web Assembly, Web Socket, Eslint, Git



# Prototipo - Esecuzione

RLN : OFF

```
Signal: 412488935832044284170705703653921341059833566494315982811977869135569737205
Signal: 146727783481164392928545460163281424526485771792510703277176472315012237597
Signal: 255606798865886186119296138915279622991781237628488113236879849316357778620
Signal: 402043931722592229751442415380538770802995083521188946974323229954542150860
Signal: 302276525030767024861101279147485128473313923099751074889492843003275713506
Signal: 181924940585734223883498434795857242031665683755586475256258217359749085645
Signal: 21942270848337826966751246208095218599008804788517589427498276703101517957
Signal: 318298948202249064546854569735763335139374891018147231627187867523689888031
Signal: 426069718113806848521982051428894269305152786009382984668957036591632141910
Signal: 238407725510944332956883330982090880135836357750376760791700369912950688673
Signal: 18235668110652835718977925003909777899858149460910394958139216520707091936
Signal: 409608583361628626122299702517433711081779565040965154272730238353556304888
Signal: 272686652166619388393489273996478722044713608012747256457086581842103779821
Signal: 24548943196000265738937140591310577945461527596213591987944115748688460824
Signal: 131303511096996352735195892669083997837129034744182071042326398675574688828
Signal: 384180771109150757297938200616335098878825235647030053825120820136894231414
Signal: 412197756334289012143558283207978964402431718187964077361494133044279712793
Signal: 9419335504851762696504277120992339343013474045331787969260446986965844547
Signal: 9367787659136536145275246257095906270074744726004336938143554762837298781
Signal: 197164495504007547605273159294050473320216569882157621057143406614915007635
Signal: 420343085298191966450300549612661335209940093157886911629810191372187793026
Signal: 19808209747441577321799919914372809644345639271016730246405978994749951487
Signal: 412488935832044284170705703653921341059833566494315982811977869135569737205
Signal: 52959643162410933324870277395555628240528654846645421585444297780485056651
Signal: 276070154562501626260673381214291823296757452342001930379530417548806067904
Signal: 402043931722592229751442415380538770802995083521188946974323229954542150860
Signal: 127914622156307530110560963938286017651655275270017341049730963488682528517
Signal: 271984358728252395111130914765628498999479425687388769867103057165623337274
Signal: 2194227084837826966751246208095218599008804788517589427498276703101517957
Signal: 348085189226671876405764498422929530131779120640379500453722246472271194477
Signal: 27618888023957328684208646937500239750301043421384894898374834794607738402
Signal: 238407725510944332956883330982090880135836357750376760791700369912950688673
Signal: 436021143485835674231268121579371291459724583262651875993056209235640774251
Signal: 206386891072668380098649749118310217489574329246780040798132159064402324546
Signal: 272686652166619388393489273996478722044713608012747256457086581842103779821
```



RLN : ON

```
Signal: 255606798865886186119296138915279622991781237628488113236879849316357778620
Breach detected : Rate limit breach, secret attached
Signal: 255606798865886186119296138915279622991781237628488113236879849316357778620
Breach detected : Rate limit breach, secret attached
Signal: 255606798865886186119296138915279622991781237628488113236879849316357778620
Breach detected : Rate limit breach, secret attached
Signal: 255606798865886186119296138915279622991781237628488113236879849316357778620
Breach detected : Rate limit breach, secret attached
```

Tempo  
creazione



0.7 s

Tempo  
Verifica



0.2 s

# Conclusione

- + Il protocollo risolve correttamente e con affidabilità il problema dell'attuazione di regole di rate-limiting in ambiente anonimo.
- Eredità molte delle criticità della tecnologia zk-SNARK, come la necessità di un trusted setup e i tempi di generazione delle prove elevati.
- È inoltre un protocollo molto nuovo, ideato nel 2019 che deve essere ancora utilizzato in applicazioni fuori dall'ambiente di testing.
- + Ottimo esempio di come è possibile utilizzare traendone beneficio, la tecnologia Zero Knowledge Proof in situazioni conosciute ma attualmente irrisolte.